

mediacom

SmartSound BTSR25R

Manuale d'uso BLUETOOTH SPEAKER

Grazie per aver acquistato questo prodotto MEDIACOM.
Prima dell'utilizzo leggere accuratamente le seguenti istruzioni.

MODALITA' OPERATIVA

+ / ►► breve pressione durante la operatività BT o
Micro SD = brano successivo

► pressione prolungata = aumenta volume (non operativa in AUX)

◀◀ / - breve pressione durante la operatività BT o Micro SD =
brano precedente, pressione prolungata = diminuisce volume
(non operativa in AUX)

►► breve pressione in modalità TF = Play / Pausa

breve pressione in modalità BT = Play / Pausa / Risposta tel./
Termina tel. / Annulla tel. / Accoppia

doppia pressione in modalità BT = richiama ultimo numero

pressione prolungata 2 sec. in modalità BT = rifiuta chiamata

pressione prolungata 2 sec. in modalità TF = passa da
modalità TF ad AUX e viceversa.

ACCOPPIAMENTO BLUETOOTH

• Accertarsi che lo speaker sia spento, Selezionare il tasto ON/OFF su BT mode. Il led blu lampeggia 6 volte. Premere brevemente il tasto Play/Pausa per far attivare la ricerca. Il led rosso e blu lampeggeranno alternativamente. Seguite le istruzioni di utilizzo BT del dispositivo da accoppiare per consentirgli di accoppiarsi allo speaker. Normalmente è necessario accedere al menu BT ed accedere alla funzione ricerca dispositivi. Il dispositivo dovrebbe identificare lo speaker **BTSR25R** e chiedere se volete connetterlo con. Confermate per completare l'accoppiamento. In caso venga richiesta inserite la password/PIN **0000**. Se la connessione si completa con successo il led blu lampeggia. Se la connessione non avviene positivamente il led blue e quello rosso lampeggiano alternativamente. Sarà necessario ripetere il processo di accoppiamento.

INFORMAZIONI LED

Led verde lampeggiante: modalità MP3 da Micro SD

Led verde fisso : modalità MP3 da Micro SD in pausa o in modalità AUX


Led blu lampeggiante : modalità BT attiva – accoppiato

Led blu e rosso lampeggianti alternativamente : disponibile per accoppiamento / ricerca BT

Led rosso fisso : in ricarica


Led rosso fisso si spegne : ricarica completata

Led rosso lampeggia : batteria scarica



CARATTERISTICHE

Voltaggio batteria: $5\pm 0,5V$	Capacità: 350mAh
Voltaggio carica: $5\pm 0,5V$	Dimensioni: 58,8x58,8x52 mm
Peso: 192 g	S/N: >95Db - Distorsione: =0,5%



SPECIFICHE

-  **Slot micro SD integrato.** Riproduci la musica MP3 memorizzata nella micro SD esterna (non inclusa)
-  **Ingresso AUX.** Riproduci la musica direttamente da Smartphone, Tablet, PC, iPod, iPhone, lettori MP3/MP4,
-  **Vivavoce Bluetooth.** connetti lo Smartphone per ascoltare la musica e ricevere le telefonate
-  **Altoparlante stereo Bluetooth.** supporta A2DP / AVRCP, consente di ascoltare la musica stereo in wireless.

NOTA

- Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto.
- Non colpire o sbattere il prodotto.
- Non usare a temperatura molto elevate e umide, le prestazioni del prodotto potrebbero diminuire quando viene utilizzato in ambienti particolarmente freddi.
- Non gettare il prodotto nel fuoco.
- Non coprire la griglia dell'altoparlante.
- Non smontare il prodotto per non perdere la garanzia.

Bluetooth / OFF / MP3

Pulsante
multifunzione

LED

MIC

⏮ - ⏪ + / ⏩ ⏭

Bluetooth OFF MP3

MIC

NORMATIVA PER LO SMALTIMENTO



Smaltimento delle apparecchiature elettroniche obsolete

- Avvertenze per lo smaltimento del prodotto su cui è apposto questo simbolo
- Tutti i prodotti elettrici ed elettronici devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Lo smaltimento deve avvenire mediante impianti di raccolta specifici predisposti dagli enti pubblici o dalle autorità locali
- Il corretto smaltimento dell'unità non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- Questo simbolo, apposto ad es. sulla batteria inclusa nel prodotto, potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg) del cadmio (Cd) e del piombo (Pb) in base al contenuto nella batteria di queste sostanze.
- Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale. Devono essere smaltite/i tramite impianti di raccolta predisposti dal governo o dalle autorità locali.
- Il corretto smaltimento della batteria non più in uso / obsoleta contribuisce a prevenire possibili sull'ambiente e sulla salute degli individui e tutte le specie viventi
- Per informazioni più dettagliate sui modi di smaltimento di batterie ed accumulatori contattare l'ufficio preposto del comune o il servizio di smaltimento rifiuti locale

NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

- **Attenzione:** prodotto destinato all'utilizzo in ambienti interni. Non è resistente all'acqua!
- Per evitare il rischio di incendio o elettroshock non esporre il dispositivo a umidità ed evitare il contatto con sostanze liquide.
Nel caso in cui tali sostanze entrino in contatto con il dispositivo spegnerlo immediatamente e ripulirlo.
- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.
- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto,
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.

- Ove dotato di cuffie: un eccessivo volume del suono tramite gli auricolari potrebbe causare danni permanenti all'udito
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.
- Dimensione della memoria: la memoria a disposizione dell'utente, e visibile nelle impostazioni del telefono, è inferiore alla memoria totale nominale a causa delle partizioni di memoria per l'archiviazione del sistema operativo e dei software utilizzati per le funzioni del telefono. La memoria effettiva a disposizione dell'utente può variare in base alla versione del sistema operativo, alle app installate ed in seguito all'esecuzione degli aggiornamenti di sistema o delle app.

Avvertenze importanti per la ricarica

- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione e non lasciare in carica per più di 8 ore. In caso contrario la batteria del telefono potrebbe riportare danneggiamenti, surriscaldamento o esplodere.

– ATTENZIONE –

Temperature operative e di conservazione (per device e charger):

Temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C

Temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C

Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range di temperature causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.

mediacom