

iCare

SMARTPHONE, TABLET
DISPLAY CLEANING
ACCESSORIES


C150



ALL-IN-ONE:
SOLUZIONE LIQUIDA SPECIFICA
PER LA PULIZIA DI SCHERMI
SPUGNA IN MICROFIBRA ANTISTATICA

ISTRUZIONI PER L'USO:

- 1 - SPRUZZARE LA SOLUZIONE PULENTE SOPRA LO SCHERMO
(SI CONSIGLIA DI SPEGNERE LO SCHERMO)
- 2 - USARE LA SPUGNA IN MICRO FIBRA PER PULIRE DELICATAMENTE LO SCHERMO
- 3 - SCIACQUARE LA SPUGNA IN MICRO FIBRA CON UN DETERGENTE NEUTRO



COD. M-C150
EAN: 8028153080412